


Sådan skabes en disk med en forbundet Blu-ray-optager


Du kan skabe diske med en Blu-ray-optager ved at koble den til dette kamera med et USB-kabel.

1 Luk LCD-skærmen og tilslut kameraet.



- ① Forbind lysnetadapteren til enheden.
- ② Forbind med det medfølgende USB-kabel.

2 Åbn LCD-skærmen.



- USB MENU kommer til syne.

3 Vælg „BACK UP“ og berør **OK**.



4 Udfør overspilning på Blu-ray-optageren.

- Se også Blu-ray-optagerens brugervejledning.