
MAKSIMALT ANTAL MAPPER/FILER TIL OPTAGELSE ER NÅET

(1) Flyt filerne eller mapperne til en pc eller en anden enhed.

(Sikkerhedskopier dine filer.)

(2) Vælg „FILE + MANAGEMENT NO“ i „FORMAT HDD“ eller „FORMAT SD CARD“ i medieindstillingsmenuen. (Alle data på HDD eller microSD-kortet bliver slettet.)