

ZOOM

Stiller inn maks zoom.


Innstilling	Detaljer
20x/OPTICAL (GZ-HD510/GZ-HD500)	Gjør det mulig å zoome opptil 20x.
30x/OPTICAL (GZ-HD620)	Gjør det mulig å zoome opptil 30x.
60x/DIGITAL (GZ-HD620)	Gjør det mulig å zoome opptil 60x.
80x/DIGITAL (GZ-HD510/GZ-HD500)	Gjør det mulig å zoome opptil 80x.
200x/DIGITAL	Gjør det mulig å zoome opptil 200x.

NB!:


- Når digital zoom brukes, bli bildet kornete fordi det forstørres digitalt.

Viser elementet

- Velg videomodus.



- Trykk på  for å vise menyen.



- Velg "ZOOM" og trykk på .

