

Meny for grunninnstillinger

Du kan justere ulike kamerainnstillinger som funksjonslyd osv.

Innstilling	Detaljer
DEMO MODE	Introduserer denne enhetens spesialfunksjoner i kortform.
AUTO POWER OFF	Aktiveres for å unngå å glemme å slå av strømmen.
OPERATION SOUND	Slår funksjonslyden på eller av.
RECORD BUTTON	Viser knappen REC på LCD-skjermen og aktiverer den som START/STOP-knapp.
QUICK RESTART	Reduserer strømforbruket innen 5 minutter etter at LCD-skjermen lukkes til 1/3 av forbruket under opptak.
DROP DETECTION	Forhindrer skade på HDD-en hvis denne enheten faller ned.
REMOTE (bare GZ-HD620)	Muliggjør bruk av denne enheten med den medfølgende fjernkontrollen.
AUTO FINALIZE (bare GZ-HD620)	Stiller de opprettede diskene til lesbar status som kan spilles av på en DVD-brenner.
UPDATE	Oppdaterer funksjonene til denne enheten til siste versjon.
FACTORY PRESET	Setter alle innstillinger tilbake til standardverdiene.