

Opprette plater med en BD/DVD-brenner (GZ-HD620)

Du kan ikke kopiere opptaksfilene til diskene ved bruk av en BD/DVD-brenner (ekstraustyr).

Kompatible BD/DVD-brennere

Produktnavn	Beskrivelse
DVD-skriver • CU-VD3	Aktiverer de opptatte bildene på denne enheten til å bli kopiert på en DVD uten å bruke PC.
DVD-skriver • CU-VD50	Oppretter DVD-er og fungerer som en ekstern DVD-stasjon hvis den er koblet til en PC. I tillegg kan opprettede DVD-er avspilles ved å koble CU-VD50U til en TV.
BD-brenner • LG, modell nr. BE06LU10	Aktiverer de opptatte bildene på denne enheten til å bli kopiert på en BD uten å bruke PC.

Opprette plater med en BD/DVD-brenner

■ Klargjøre en BD/DVD-brenner

■ Kopiere til BD/DVD

■ Andre funksjoner

NB!:

- Den opptakstiden på BD/DVD-en varierer avhengig av opptaksmåten.