

Opprette spillelister med videoopptak

En liste som opprettes ved å velge favorittvideoene blant alle opptakene, kalles en spilleliste.

Ved å opprette en spilleliste kan du spille av favorittvideoene i den rekkefølgen du ønsker.

Den originale videofilen forblir på samme sted selv om den registreres i en spilleliste.

- Opprette en ny spilleliste
- Redigere eller slette en opprettet spilleliste

NB!:

- Når en videofil slettes eller flyttes, vil samme filen bli fjernet fra spillelisten.
 - Spillelisten vil ikke bli berørt når en registrert videofil deles.
Men hvis en av videofilene slettes eller flyttes, vil den originale filen bli fjernet fra spillelisten.
 - Maksimalt 99 spillelister kan opprettes.
-