



Tilkobling via komponentkontakten

1 Koble til en TV.




- Trykk og hold strømknappen  i 2 sekunder eller mer for å slå av strømmen.

2 Koble vekselstrømsdapateren til denne enheten.



- Sett "ON-SCREEN DISPLAY" i menyen til "DISPLAY ALL" eller "DISPLAY DATE ONLY".

3 Trykk på knappen for ekstern inngang på TV-en for å slå inngangen over på denne enheten via den tilkoblede kontakten.



4 Spill av en fil.



NB!:

- Endre innstillingene i "COMPONENT OUTPUT" i henhold til tilkoblingen.