



FJERNKONTROLL (bare GZ-HD620)

Muliggjør bruk av denne enheten med den medfølgende fjernkontrollen.

Innstilling	Detaljer
OFF	Mottar ikke funksjonssignaler fra fjernkontrollen.
ON	Mottar funksjonssignaler fra fjernkontrollen.

Viser elementet

1 Trykk på  for å vise menyen.



2 Velg "BASIC SETTINGS" og trykk på .



3 Velg "REMOTE" og trykk på .

