


## HURTIG OMSTART

Gjør at det kan tas opp med en gang LCD-skjermen åpnes.

| Innstilling | Detaljer                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| OFF         | Deaktiverer funksjonen.                                                       |
| ON          | Gjør at strømmen slås raskt på når LCD-skjermen åpnes igjen innen 5 minutter. |

## Viser elementet


1 Trykk på  for å vise menyen.



2 Velg "BASIC SETTINGS" og trykk på .



3 Velg "QUICK RESTART" og trykk på .



- Reduserer strømforbruket innen 5 minutter etter at LCD-skjermen lukkes til 1/3 av forbruket under opptak.