
Ved tilkobling til HDMI-minikabelen, vises ikke bildet eller høres ikke lyden på TV-en.

Avhengig av den tilkoblede TV-en, kan det hende at bildet ikke vises eller lyden ikke høres ordentlig på TV-en. Utfør følgende handlinger i slike tilfeller. (1) Koble fra HDMI-minikabelen, og koble den til igjen. (2) Slå denne enheten av og på igjen.