


OPPTAKSMEDIUM FOR VIDEO

Stiller inn opptaks- og avspillingsmedia for video.

Innstilling	Detaljer
HDD	Tar opp videoer til denne enhetens harddisk.
SD	Tar opp video til microSD-kortet.

Viser elementet

1 Trykk på  for å vise menyen.



2 Velg "MEDIA SETTINGS" og trykk på .



3 Velg "REC MEDIA FOR VIDEO" og trykk på .

