


SLETTE DATA PÅ HDD

Dette bør utføres når du kaster denne enheten eller gir det til en annen person.


1 Trykk på **⏏** for å vise menyen.



2 Velg "MEDIA SETTINGS" og trykk på **⏏**.



3 Velg "DELETE DATA ON HDD" og trykk på **⏏**.



4 Velg "YES" og trykk på **⏏**.



- Etter at data er slettet, trykker du på **⏏**.

ADVARSEL:

- Koble til vekselstrømsadapteren, da det kan ta tid å slette data.

NB!:

- Gjenta prosessen for å gjøre det enda vanskeligere å gjenopprette data.