


## Interiør



### 1 Høytaler

- Gir lyden under avspilling av video.

### 2 (Avspilling) Knapp

- Veksler mellom opptaks- og avspillingsmodus.

### 3 (Video/Stillbilde) Knapp

- Veksler mellom video og stillbilde.

### 4 UPLOAD/EXPORT\* (Opplasting/Eksport til iTunes\*) Knapp

- Opptak: Tar opp video i YouTube™ eller iTunes\*-format.
- Avspilling: Endrer video til YouTube™ eller iTunes\*-format. (\*bare GZ-HD620)

### 5 (Strøm/Info) Knapp

- Opptak: Viser resterende tid (kun for video) og batteristrøm.
- Avspilling: Viser filinformasjon som opptaksdato.
- Trykk og hold for å slå strømmen på/av mens LCD-skjermen er åpen.

### 6 AV-kontakt

- Kobler til en TV.

### 7 KOMPONENT-terminal

- Kobler til en TV.

### 8 HDMI-terminal

- Kobles til en HDMI-TV.