


Ta nærbilder

Du kan ta nærbilder av et motiv ved bruk av telemakrofunksjonen.



* Bildet er bare en utskrift.

1 Trykk på  for å vise menyen.



2 Velg "MANUAL SETTING" og trykk på .



3 Velg "TELE MACRO" og trykk på .



4 Velg "ON" og trykk på .



Innstilling	Detaljer
OFF	Gjør det mulig å ta nærbilder ned til 1 m med telefotoenden (T). Gjør det mulig å ta nærbilder ned til 5 cm med vidvinkelenden (W).
ON	Gjør det mulig å ta nærbilder ned til 50 cm med telefotoenden (T). (GZ-HD620) Gjør det mulig å ta nærbilder ned til 60 cm med telefotoenden (T). (GZ-HD510/GZ-HD500) Gjør det mulig å ta nærbilder ned til 5 cm med vidvinkelenden (W).

Advarsel

- Når du ikke tar nærbilder, sett "TELE MACRO" på OFF. Hvis ikke kan bildet bli uklart.