


Vanlige opptaksindikasjoner



- 1** Opptaksmodus
- 2** Effekt
- 3** Scenevalg
- 4** AUTOOPPTAK
- 5** Hvitbalanse
- 6** Lys
- 7** Hastig Anmelde
- 8** Zoom
- 9** Media
- 10** Skjermens bakgrunnslys
- 11** Måleområde "SPOT"
- 12** Fokushjelp
- 13** Batteriindikator
- 14** Dato/tid
- 15** Falldeteksjon
- 16** Fokus
- 17** Telemakro
- 18** Kompensering for bakgrunnslys
- : Ansiktsprioritet AE/AF
- 19** Lysstyrke
- 20** Lukkerhastighet