


Feste linsedekselet (bare GZ-HD510/GZ-HD500)

For å beskytte linsen bør du montere det medfølgende linselokket som vist på tegningen.

**ADVARSEL:**

- Pass på at du ikke mister linselokket.