


Opprette en disk med en tilkoblet Blu-ray-optaker


Du kan opprette disk med en Blu-ray-optaker ved å koble den til kameraet med en USB-kabel.

1 Lukk LCD-skjermen og koble til.



- ① Koble vekselstrømsdapteren til denne enheten.
- ② Koble til med medfølgende USB-kabel.

2 Åpne LCD-skjermen.



- USB MENU vises.

3 Velg "BACK UP" og trykk på **OK**.



4 Utføre dubbing på Blu-ray-optakeren.

- Se også bruksanvisningen for den eksterne Blu-ray-optakeren for mer informasjon.