
STILL DATO/KLOKKE!

Koble vekselstrømadapteren, lad batterietpakken i mer enn 24 timer og still klokken. (Hvis meldingen fremdeles vises, er klokkebatteriet dødt. Kontakt nærmeste JVC-forhandler.)