

Manuální záznam


Můžete upravit některá nastavení, jako je například jas nebo rychlost závěrky, použitím manuálního režimu. Manuální záznam lze nastavit jak pro video režim, tak pro režim statických snímků.

- 1 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.




- Zobrazí se ikona video režimu nebo režimu statických snímků.

- 2 Zvolte režim manuálního záznamu.



- Režim se přepíná mezi automatickým a manuálním s každým stisknutím tohoto tlačítka.

- 3 Spustte nahrávání.



- Opětovným stisknutím záznam zastavíte.

POZNÁMKA:

- Manuální nastavení se zobrazují pouze v manuálním režimu.

Menu manuálního záznamu

Lze nastavit následující položky.

Název	Popis
VOLBA SCÉNY	• Slouží k pořízení záznamu, který bude vyhovovat podmínkám snímání.
OSTŘENÍ	• Pokud není objekt zaostřen automaticky, použijte manuální zaostření.
ASISTENT ZAOSTŘOVÁNÍ	• Použijte tuto funkci pro přesnější nastavení zaostření.
NASTAVENÍ JASU	• Celkový jas obrazu lze upravit. • Použijte toto nastavení při záznamech na tmavých nebo naopak jasných místech.
RYCHLOST ZÁVĚRKY (GZ-HD620)	• Rychlost závěrky lze upravit. • Použijte tuto funkci při snímání rychle se pohybujícího objektu nebo pokud chcete jeho pohyb zdůraznit.
VYVÁŽENÍ BÍLÉ	• Celkovou barvu obrazu lze upravit. • Použijte tuto funkci, když se barvy na obrazovce výrazně liší od skutečných barev.
KOMP. PROTISVĚTLA	• Upravuje snímek, pokud se objekt zobrazuje tmavě na světlém pozadí. • Použijte tuto funkci při snímání proti světlu.
OBLAST FOTOMETRIE	• Jas určené oblasti lze nastavit jako standardní.
EFEKT	• Můžete pořídit snímky, které budou vypadat jako staré fotografie, nebo zaznamenat černobílá videa.
TELE MAKRO	• Použijte tuto funkci pro pořízení snímků zblízka (makro).