
VLOŽIT DISK/VYMĚNIT DISK

Otevřete zásobník zapisovatelné BD/DVD jednotky, zkontrolujte a znovu umístěte BD/DVD disk a zavřete zásobník.

Vyměňte disk v zapisovatelné BD/DVD jednotce.