


- Chcete-li opustit obrazovku, stiskněte .

Přidání popisu obrazovky k seznamu stop

Přidejte k vytvořenému seznamu stop popis obrazovky.

1 Zvolte režim přehrávání.



2 Zvolte režim videa.



3 Stiskněte  pro zobrazení menu.



4 Zvolte „UPRAVIT SEZNAM“ a stiskněte .



5 Zvolte „NASTAVIT TITUL“ a stiskněte .



6 Zvolte požadovaný seznam stop a stiskněte .



- Stiskněte „KONTR.“ pro kontrolu obsahu zvoleného seznamu stop.

7 Zvolte popisek a stiskněte .



- Stiskněte „KONTR.“ pro ověření popisku.
- Pro smazání popisku zvolte "ŽÁDNÝ POPISEK".
- Po nastavení stiskněte .