

Okamžitá kontrola pořízeného snímku

Během režimu záznamu můžete zkontrolovat poslední pořízené snímky.
(Rychlé prohlédnutí)



POZNÁMKA:

- Po kontrole můžete zároveň snímek smazat .
- Funkce rychlého prohlédnutí nezobrazí poslední pořízené snímky, pokud vypnete napájení kamery.
Pro kontrolu snímku v takovém případě musíte použít režim přehrávání.