

Použití funkce Pomoc při ostření

Zaostřený objekt je označen barevným obrysem pro přesnější zaostření.

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



2 Zvolte „MANUÁLNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte .




3 Zvolte „ASISTENT ZAOSTŘOVÁNÍ“ a stiskněte .



4 Upravte zaostření pomocí dotykového senzoru.



5 Pro potvrzení stiskněte .



POZNÁMKA:

- Během zobrazení obrysu zaostřeného objektu ve zvolené barvě se obraz změní na černobílý. Pokud je obrys špatně viditelný, můžete změnit jeho barvu.