

Použití USB externího pevného disku (GZ-HD620)

Můžete kopírovat videosoubory a statické snímky z tohoto přístroje na USB externí pevný disk. Rovněž můžete přehrávat soubory z USB externího pevného disku na tomto přístroji.

- Nahlédněte též do manuálu k USB externímu pevnému disku.

Doporučené USB externí pevné disky

Seagate	Typ FreeAgent™ Desk
LaCie	Typ Design by Neil Poulton

- Při připojení k výše zmíněným produktům použijte USB kabel s minikonektory A (samčí) a B (samčí).

Použití USB externího pevného disku

POZNÁMKA:

- USB externí pevný disk s kapacitou větší než 2 TB nelze použít.
- Kopírování může nějakou dobu trvat. (Například ukládání hodinového videa v XP režimu trvá přibližně 20 minut.)
- Zvuk nebo obraz mohou být během přehrávání přerušeny.
- Při prvním připojení k tomuto přístroji zformátujte USB externí pevný disk. (Všechna data se smažou.)
- Nahlédněte do souborů s nápovědou dodaného softwaru Everio MediaBrowser, pokud používáte ke správě dat na USB externím pevném disku zkopírovaných z tohoto přístroje osobní počítač.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepřipojujte mezi tento přístroj a USB externí pevný disk USB rozbočovač.
- Odpojte USB externí pevný disk, pokud používáte jiná USB zařízení, jako například zapisovatelnou BD/DVD jednotku nebo jiný USB externí pevný disk.
- Vyvarujte se následujících operací během kopírování a přehrávání.
 - Vypínání přístroje nebo USB externího pevného disku.
 - Odpojte USB kabel.
- Soubory smazané z tohoto přístroje nelze zapsat na disk s použitím zapisovatelné BD/DVD jednotky, i když byly předtím zkopírovány na USB externí pevný disk.
- Neformátujte USB externí pevný disk prostřednictvím osobního počítače. Pokud jste tak učinili, zformátujte ho znovu prostřednictvím tohoto přístroje. (Všechna data na USB externím pevném disku budou smazána.)
- Vyvarujte se následujících operací při použití osobního počítače.
 - Mazání souborů nebo složek na USB externím pevném disku.
 - Přesouvání souborů nebo složek na USB externím pevném disku.
 - Změny názvů souborů nebo složek na USB externím pevném disku.
 Tyto operace způsobí, že data nebude možné na tomto přístroji přehrát.
- Pokud používáte k editaci dat na USB externím pevném disku osobní počítač, zkopírujte nejdříve data na počítač. Úprava dat na USB externím pevném disku přímo z osobního počítače způsobí, že data nebude možné na tomto přístroji přehrát.