


## ZVUK OPERACÍ

Zapne nebo vypne zvuk operací.

| Nastavení | Podrobnosti         |
|-----------|---------------------|
| VYPNUTO   | Vypne zvuk operací. |
| ZAPNUTO   | Zapne zvuk operací. |

## Zobrazení položky

1 Stiskněte **MENU** pro zobrazení menu.



2 Zvolte „ZÁKL. NASTAVENÍ“ a stiskněte **OK**.



3 Zvolte „ZVUK OPERACÍ“ a stiskněte **OK**.

