

Smazání nepotřebných souborů

Pokud vám dochází místo na záznamovém médiu, smažte nepotřebná videa a statické snímky.

Kapacita záznamového média se po smazání souborů uvolní.

POZNÁMKA:

- Smazané soubory nelze obnovit.
- Pokud smažete soubory ze seznamu stop, seznam se změní.
- Chráněné soubory nelze smazat.
Před smazáním souboru musíte zrušit ochranu.
- Všechny požadované soubory zazálohujte na svém osobním počítači.

UPOZORNĚNÍ:

- Neodstraňujte záznamové médium nebo nevypínejte přístroj během přístupu k souborům.
- Použijte dodaný síťový adaptér.
- Pokud se data na záznamovém médiu poškodí, zformátujte médium ještě jednou.