
Menu VYTVORIT DVD nezmizí.

Pokud je připojen USB kabel, zobrazí se menu „VYTVORIT DVD“.