

SAMOSPOUŠŤ

Použijte při pořizování skupinových fotografií.


Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Deaktivuje samospoušť.
2 S	Záznam se spustí 2 vteřiny po stisknutí tlačítka SNAPSHOT.
10 S	Záznam se spustí 10 vteřin po stisknutí tlačítka SNAPSHOT. Toto nastavení je vhodné pro pořizování skupinových fotografií.
DETEKCE OBLIČEJE	Detekuje obličeje při stisknutí tlačítka SNAPSHOT. Záznam se spustí 3 vteřiny po detekci obličeje fotografa. (1) Obličeje se rozpoznají  (2) Obličej fotografa se rozpozná Fotograf 

Zobrazení položky

1 Zvolte režim statických snímků.



2 Stiskněte  pro zobrazení menu.



3 Zvolte „SAMOSPOUŠŤ“ a stiskněte .

