
Nelze vložit microSD kartu.

Ujistěte se, že nekládáte kartu obráceně.