

Volitelné příslušenství

Název výrobku	Popis				
Baterie - BN-VG114E - BN-VG121E	Umožňují delší dobu záznamu než baterie, která je součástí příslušenství této přístroji. Lze je rovněž využít jako náhradní baterie.				
Nabíječka baterie AA-VG1	Umožňuje nabití baterie bez použití tohoto přístroji.				
Zapisovatelná DVD jednotka CU-VD3	Umožňuje zkopírování snímků zaznamenaných v tomto přístroji na DVD disk bez použití osobního počítače.				
Zapisovatelná DVD jednotka CU-VD50	Vytváří DVD disky a funkce, jako například externí DVD jednotku, při připojení k osobnímu počítači. Kromě toho lze vytvořené DVD disky přehrát připojením jednotky CU-VD50 k televizoru.				
Komponentní kabel QAM1266-001	Pro sledování záznamu ve vysoké obrazové kvalitě.				
USB kabel QAM0852-001	Spojuje tento přístroj se zapisovatelnou BD jednotkou nebo USB externím pevným diskem (viz tabulka níže). <table border="1"> <tr> <td>Seagate</td><td>Typ FreeAgent™ Desk</td></tr> <tr> <td>LaCie</td><td>Typ Design by Neil Poulton</td></tr> </table>	Seagate	Typ FreeAgent™ Desk	LaCie	Typ Design by Neil Poulton
Seagate	Typ FreeAgent™ Desk				
LaCie	Typ Design by Neil Poulton				

POZNÁMKA:

- Více informací získáte v katalogu.
- S touto tomuto přístroji je jako součást příslušenství dodávána baterie BN-VG114E.

Přibližný čas záznamu (při použití baterie)

Baterie	Skutečný čas záznamu	Nepřetržitý čas záznamu
BN-VG114E (součástí příslušenství)	45 min	1 hod 20 min
BN-VG121E	1 hod 10 min	2 hod 5 min

- Výše uvedené hodnoty platí v případě, že je volba „SVĚTLO“ nastavena na „VYPNUTO“ a „PODSVÍCENÍ MONITORU“ na „STANDARDNÍ“.
- Skutečná doba záznamu může být kratší, pokud používáte transfokaci nebo záznam opakovaně zastavujete.
(Doporučujeme, abyste měli připraveny baterie na trojnásobek předpokládané doby záznamu.)
- Při dosažení konce životnosti baterie se doba záznamu zkrátí, i když je baterie plně nabitá.
(Vyměňte baterii za novou.)