


EFEKTY PREZENTACE

Při přechodu od jednoho snímku k druhému během prezentace lze přidat efekty.

Nastavení	Podrobnosti
SNÍMEK	Mění zobrazení posunem zprava doleva.
ROLETY	Mění zobrazení rozdělením na vertikální pruhy.
ŠACHOVNICE	Mění zobrazení prostřednictvím vzoru šachovnice.
NÁHODNĚ	Mění zobrazení náhodnou volbou z efektů „SNÍMEK“, „ROLETY“ a „ŠACHOVNICE“.

Zobrazení položky

1 Zvolte režim přehrávání.



2 Zvolte režim statických snímků.



3 Stiskněte  pro zobrazení menu.



4 Zvolte „EFEKTY PREZENTACE“ a stiskněte .

