


Kopírování zvolených seznamů stop (pouze video režim)

Uspořádejte a zkopírujte vytvořené seznamy stop v pořadí, v jakém chcete.

1 Zvolte režim videa.



2 Zvolte „VYBRAT A VYTVOŘIT“ a stiskněte **OK**.



3 Zvolte médium pro kopírování a stiskněte **OK**.



4 Zvolte „VYTVOŘ. DLE SEZNAMU“ a stiskněte **OK**.



5 Zvolte požadovaná videa a stiskněte **OK**.



• Stiskněte „KONTR.“ pro ověření zvoleného videa.

6 Zvolte bod vložení a stiskněte **OK**.



- Zvolená videa jsou přidána do seznamu stop napravo.
- Pro smazání videa ze seznamu stop zvolte video stisknutím "→" a poté stiskněte **OK**.
- Opakujte kroky 5-6 a uspořádejte videa do seznamu stop.

7 Po uspořádání stiskněte „ULOŽIT“.



- Pozice provozních tlačítek "←"/"→" a "ULOŽIT" se mohou změnit v závislosti na poloze kurzoru.

8 Zvolte „PROVÉST“ a stiskněte **OK**.



- Zobrazí se počet disků potřebných pro zkopírování souborů. Nachystejte si potřebné disky.
- Stiskněte „KONTR.“ pro ověření kopírovaného souboru.

9 Stiskněte **OK**.



10 Zvolte „PROVÉST“ a stiskněte **OK**.



- Když se objeví "VLOŽIT DALŠÍ DISK", vyměňte disk.
- Po dokončení kopírování stiskněte **OK**.

11 Zavřete LCD monitor a poté odpojte USB kabel.

UPOZORNĚNÍ:

- Nevypínejte napájení nebo neodstraňujte USB kabel dříve, než se dokončí kopírování.
- Soubory, které během přehrávání nejsou na obrazovce s náhledy, nelze zkopírovat.

POZNÁMKA:

- Seznam obsahující jednotlivé seznamy stop se zobrazí v hlavním menu vytvořeného DVD disku.
- Vytvoření seznamu stop