


Přesun všech souborů

Přesune všechna videa a statické snímky na jiné médium.
Soubory, které přesunete, se z původního média smažou.
Soubory se značkou ochrany se z původního média nesmažou.


1 Zvolte režim přehrávání.



2 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.



3 Stiskněte **MENU** pro zobrazení menu.



4 Zvolte „UPRAVIT“ a stiskněte **OK**.



5 Zvolte „PŘESUNOUT“ a stiskněte **OK**.



6 Zvolte směr přesunu a stiskněte **OK**.



• Směr přesunu se liší podle modelu.

7 Zvolte „PŘESUNOUT VŠE“ a stiskněte **OK**.



8 Zvolte „ANO“ a stiskněte **OK**.



- Přesun souborů je zahájen.
- Po dokončení přesunu stiskněte **OK**.