


OVLÁDÁNÍ HDMI

Nastavuje propojení funkcí ON/OFF, jsou-li televizor a tento přístroj spojeny pomocí HDMI minikonektoru.

Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Vypíná propojení funkcí.
ZAPNUTO	Zapíná propojení funkcí.

Zobrazení položky

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



2 Zvolte „NAST. PŘIPOJENÍ“ a stiskněte .



3 Zvolte „OVLÁDÁNÍ HDMI“ a stiskněte .

