

FORMÁTOVÁNÍ HDD

Smaže všechny soubory na pevném disku.


Nastavení	Podrobnosti
SOUBOR	Smaže všechny soubory na pevném disku.
Č. SOUBORU + SPRÁVY	Smaže všechny soubory na pevném disku a resetuje čísla souborů a složek na "1".

UPOZORNĚNÍ:

- Po zformátování budou všechna data z pevného disku smazána. Před zformátováním pevného disku si všechny soubory zkopírujte na svůj osobní počítač.
- Ujistěte se, že je baterie plně nabitá nebo připojte síťový adaptér, protože proces formátování může nějaký čas trvat.

Zobrazení položky

- 1 Stiskněte **MENU** pro zobrazení menu.



- 2 Zvolte „NAST. MÉDÍ“ a stiskněte **OK**.



- 3 Zvolte „FORMÁTOVÁNÍ HDD“ a stiskněte **OK**.



- 4 Zvolte nastavení a stiskněte **OK**.



- 5 Zvolte „ANO“ a stiskněte **OK**.



- Po dokončení formátování stiskněte **OK**.