

Smazání souborů z USB externího pevného disku

1 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.



2 Zvolte „ODSTRANIT“ a stiskněte .



3 Zvolte požadovanou složku a stiskněte .



4 Zvolte „ODSTRANIT“ a stiskněte .



• Po vymazání stiskněte .