


TÁVOLI (csak a GZ-HD620 modellnél)

Engedélyezi a készüléknek a mellékelt távirányítóval való használatát.

Beállítás	Részletek
KI	Nem fogad parancsjeleket a távirányítótól.
BE	Fogadja a parancsjeleket a távirányítótól.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



- 2 Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „TÁVOLI” elemet és érintse meg az  gombot.

