
A rögzítés automatikusan leáll.

A rögzítés automatikusan leáll, mert nem lehet 12 óra vagy hosszabb felvételt készíteni a specifikációk alapján. (A rögzítés leállításához bizonyos időre van szükség.)

Kapcsolja ki az áramot, várjon egy keveset, majd indítsa el újra a rögzítést. (A készülék automatikusan megáll, hogy megvédje az áramköröket, ha a hőmérséklet túl magas.)

Helyezzen be egy, a kereskedelmi forgalomban kapható microSD kártyát és állítsa be médiabeállítások menü a(z) „FELVÉTEL VIDEÓHOZ” és a(z) „FELVÉTEL KÉPHEZ” opcióit a(z) „SD” elemre. (A merevlemez beállítás hibás működést okozhat.)