


Csatlakoztatás a HDMI mini csatlakozón keresztül


Javasoljuk a 2-es kategóriájú (nagy sebességű) HDMI kábel használatát.

1 Csatlakoztassa a TV készülékhez.



- Nyomja meg a főkapcsoló gombot  legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket.

2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.



- Állítsa be a(z) „ÖSSZES MEGJELENÍTÉSE” vagy „CSAK DÁTUM MEGJ.” opciót a(z) „KÉPERNYŐMENÜ” menüben.

3 Nyomja meg a külső bemenet gombját a TV-n, hogy a bemenet a csatlakoztatott készüléken váltson.



4 Játsszon le egy fájlt.



MEGJEGYZÉS:

- Váltottassa meg a beállításokat a(z) „HDMI-KIMENET” opciónál a csatlakozásnak megfelelően.
- A HDMI mini kábellel történő csatlakozáskor a TV a képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza - a csatlakoztatott TV készülék függvényében. Ilyen esetekben tegye a következőket.
 - 1) Válassza le a HDMI mini kábelt, majd csatlakoztassa azt újra.
 - 2) Kapcsolja ki, majd be a készüléket.
- Ha a készüléket egy HDMI-CEC engedélyezett TV-hez csatlakoztatja a HDMI kábel segítségével, akkor a következő kényelmi funkciókat is használhatja.