


A kézpánt használata

Ha kézpántot használ, akkor azt hurkolja a csuklója köré.




A pánt eltávolítása



Nyomja és tartsa
lenyomva

- Az ①-es nyomása és a ②-es húzása közben távolítsa el a pántot.

A pánt rögzítése



- Nyomja gyengén, míg a helyére nem kattán.