

A rendszerkövetelmények ellenőrzése (útmutató)

Kattintson a jobb egérgombbal a(z) „Computer” ikonra vagy a(z) „Start” menü „Sajátgép” elemére, majd válassza ki a(z) „Properties” elemet a helyi menüből, hogy ellenőrizze a következőket.

Windows Vista / Windows 7

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

Windows XP

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

	Windows Vista / Windows 7	Windows XP
Op. r.	Windows Vista 32/64 bites Home Basic vagy Home Premium (Csak az előre telepített változatoknál)Service Pack 2 Windows 7 32/64 bites Home Premium (Csak az előre telepített változatoknál)	Windows XP Home Edition vagy Professional (Csak az előre telepített változatoknál)Service Pack 3
CPU	Intel Core Duo CPU 1,66 GHz vagy jobb Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz vagy gyorsabb használata javasolt	Intel Core Duo CPU 1,66 GHz vagy jobb Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz vagy gyorsabb használata javasolt
RAM	Legalább 2 GB	Legalább 1 GB

MEGJEGYZÉS:

- Ha a számítógépe nem felel meg a fent ismertetett rendszerkövetelményeknek, akkor a mellékelt szoftver működése nem garantálható.
- A további információkért lépjen kapcsolatba a számítógép gyártójával.