

A készülék használata külföldön

A csatlakozóaljak alakja az egyes országokban és régiókban eltérő.

Az akkumulátor töltéséhez olyan csatlakozódugó konverterre van

szüksége, amelynek alakja illeszkedik a csatlakozóaljzathoz.

Állítsa be a dátumot és a pontos időt, hogy az az utazás helyszínének helyi idejét mutassa, ehhez használja a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „TER.

BEÁLL.” opcióját.

Ha a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁSHOZ” opciójánál

a(z) „BE” beállítást alkalmazza, akkor azzal az időt egy órával előre állítja.