

A HDMI mini kábellel történő csatlakozáskor a TV a képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza.

A csatlakoztatott TV függvényében lehet, hogy a TV készülék a képet vagy a hangot nem megfelelően adja vissza. Ilyen esetekben tegye a következőket. (1) Válassza le a HDMI mini kábelt, majd csatlakoztassa azt újra. (2) Kapcsolja ki, majd be a készüléket.