

VIDEÓ FELV. MIN.

Beállítja a videominőséget.


Beállítás	Részletek
UXP	Engedélyezi a legjobb képminőség használatát a rögzítéshez. • Csak a BD eszközökre vonatkozik. A HD minőségben rögzített videókat nem lehet DVD-re menteni.
XP	Engedélyezi a jó képminőség használatát a rögzítéshez.
SP	Engedélyezi a szokásos képminőség használatát a rögzítéshez.
EP	Engedélyezi a hosszú felvételeket.

MEGJEGYZÉS:


- Állítsa be az UXP vagy az XP módokat, ha nagyon gyors jeleneteket vagy a fényerő gyors változásával járó jelenet szeretne rögzíteni, hogy csökkentse a zajt.
- Használjon egy BD író-t az UXP módban rögzített videók mentéséhez.

Az elemet jeleníti meg

- 1** Válassza ki a videó módot.



- 2** Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



- 3** Válassza ki a(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” elemet és érintse meg az  gombot.

