

MAPPASZÁM-TÚLCSORDULÁS

Állítsa át a biztonsági mentés helyét egy másik lemezre.

(1) Helyezze át a fájlokat vagy könyvtárakat a számítógépre vagy más eszközre. (Készítsen biztonsági mentést a fájljairól.)

(2) Válassza a(z) „HDD FORMÁZÁSA” elem „FÁJL + KEZELÉSI SZÁM” opcióját vagy a média-beállítás menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opcióját. (A merevlemez vagy microSD kártya összes adata törlődni fog.)