


Belső



1 Hangszóró

- A videolejátszás során a hangot adja.

2 (Lejátszás) gomb

- Vált a rögzítés és a lejátszás üzemmódok között.

3 (Videó/állókép) gomb

- Vált a videó és a pillanatfelvétel között.

4 UPLOAD/EXPORT* (Feltöltés/exportálás iTunes* eszközre) gomb

- Rögzítés: A videókat YouTube™ vagy iTunes* formátumban rögzíti.
- Lejátszás: A videókat YouTube™ vagy iTunes* formátumra alakítja. (*csak a GZ-HD620 modellnél)

5 (Áram/info) gomb

- Rögzítés: Megjeleníti a fennmaradó időt (csak a videónál) és az akkumulátor töltöttségét.
- Lejátszás: Megjeleníti a fájlinformációkat, pl. a rögzítés dátumát.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsolót kinyitott LCD monitornál.

6 AV csatlakozó

- A TV készülékhez csatlakozik.

7 KOMPONENS csatlakozó

- A TV készülékhez csatlakozik.

8 HDMI csatlakozó

- Egy HDMI TV-t csatlakoztat.