



## Címmel rendelkező lejátszási lista összeállítása

Állítson össze egyszerűen lejátszási listát a rögzítési dátum és a kezdőképnyitó listából való kiválasztásával.


1 Válassza ki a lejátszás módot.



2 Válassza ki a videó módot.



3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „KÉPCÍM BEILLESZTÉSE” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válasszon ki egy címet, majd érintse meg az  gombot.



• Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a cím ellenőrzéséhez.

6 Válassza ki a keresett rögzítési dátumot, majd érintse meg az  gombot.



- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott videó ellenőrzéséhez.
- A beállítás után érintse meg az  gombot.

| Képcím               |
|----------------------|
| Egy nagyszerű emlék  |
| Boldog évfordulót    |
| Üzlet                |
| Ünnepség             |
| Gratuláció           |
| Diplomaosztó         |
| Boldog születésnapot |
| Boldog Apák napját   |
| Boldog Anyák napját  |
| Ünnep                |
| Boldog új évet!      |
| Boldog Bálint-napot  |
| Gyermeünk            |
| Családunk            |
| Városnézés           |
| Vakáció              |
| Iskolai emlékek      |
| Kellemes ünnepeket   |
| Sport                |
| Esküvő               |

### MEGJEGYZÉS:

- Játssza vissza a készített DVD-t a lejátszási listából a DVD lejátszó kezdőképnyitójáról.  
A cím nem lesz lejátszva, ha a készüléket az (opcionális) DVD íróhoz csatlakoztatja.
- Ha egy címet szeretne adni a már létrehozott lejátszási listához, akkor lásd a következő részt.