


KÉPMINŐSÉG

Beállítja a képmínőséget.


Beállítás	Részletek
JÓ	Engedélyezi a jó képmínőségű rögzítést, de ezzel a rögzíthető képek száma csökken.
SZABVÁNYOS	Engedélyezi a szokásos képmínőség használatát a rögzítéshez.

Az elemet jeleníti meg

1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.



2 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



3 Válassza ki a(z) „KÉPMINŐSÉG” elemet és érintse meg az  gombot.

