

**AUTOMATIKUS KIKAPCS.**

Beállítása megelőzi, hogy elfelejtse kikapcsolni a készüléket.


| Beállítás | Részletek                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KI        | Akkor sem kapcsolja ki a készüléket, ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig nem használják.    |
| BE        | Automatikusan lekapcsolja a készüléket, ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig nem használják. |

**MEGJEGYZÉS:**

- Akkumulátor használata mellett automatikusan lekapcsolja a készüléket, ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig nem használják.
- Egyenáramú adapter használatánál a készülék készenléti módba vált.

**Az elemet jeleníti meg**

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



- 2 Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „AUTOMATIKUS KIKAPCS.” elemet és érintse meg az  gombot.

