



Az éppen megjelenített fájlhoz tartozó esemény módosítása

Ellenőrzi és módosítja az éppen megjelenített fájlhoz tartozó eseményt.


1 Válassza ki a lejátszás módot.



2 Válassza ki a videó módot.



3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válassza ki a(z) „ESEMÉNYFELV. MÓDOSÍT” elemet és érintse meg az  gombot.



6 Válassza ki a(z) „JELENLEGI” elemet és érintse meg az  gombot.



7 Válassza ki azt a fájlt, amit regisztrálni szeretne, majd érintse meg a(z)  gombot.



- A regisztrálandó fájl megjelenik a képernyőn.
- Érintse meg a művelet gombokat "←" / "→" az előző vagy a következő fájl kiválasztásához.

8 Válasszon ki egy új eseményt, majd érintse meg az  gombot.



- Törölheti a regisztrált eseményt, ehhez érintse meg a(z) „MÉGSÉ” gombot.
- A beállítás után érintse meg az  gombot.
- A képernyőből való kilépéshez érintse meg a(z)  gombot.